

DUBINSKI ČISTAČ MASTER PRO

KORISNIČKO UPUTSTVO

Model: W05-75

Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Sačuvajte ga za buduću upotrebu.

UPOZORENJE – NAPOMENE PRE UPOTREBE

- Za uklanjanje prljavštine iz uređaja koristite vodu temperature ispod 40 °C.
- Ne koristite uređaj za čišćenje umetničkih predmeta, rukotvorina, vlakana i predmeta koji nisu pogodni za čišćenje vodom, kao ni površina koje se lako oštećuju (npr. pod, sto i slično).
- Ne nagnite uređaj dok se u rezervoaru nalazi voda kako biste izbegli kvašenje poda.
- Isključite uređaj i ispraznite rezervoar za prljavu vodu kada nivo dostigne oznaku „FULL“.
- Proverite da deterdžent koji koristite nije štetan za predmete koje čistite.
- Uređaj se može zaustaviti prilikom čišćenja tepiha sa dugom dlakom zbog zapušenog izlaza vazduha. Ako izađe veća količina pene ili prljave vode, isključite uređaj i ispraznite rezervoar pre ponovne upotrebe.
- Ne koristite penaste deterdžente.
- Osigurajte da korisnici kojima je potrebna pomoć (uključujući decu) budu pod nadzorom tokom upotrebe uređaja.
- Ne koristite tečnosti kao što su pesticidi, boje za kosu ili maziva.
- Ne koristite uređaj za usisavanje zapaljivih ili eksplozivnih predmeta niti cigareta.
- Ne usisavajte ulje, vruć vazduh ili suhu prašinu.
- Ne koristite uređaj ako je crevo oštećeno; izbegavajte savijanje, gaženje ili snažno povlačenje creva.
- Ne blokirajte izlaz vazduha kako ne bi došlo do problema sa hlađenjem.
- Prekinite upotrebu ako se pojave neuobičajeni zvukovi ili mirisi.
- Ne rasklapajte, ne popravljajte i ne menjajte konstrukciju uređaja samostalno.
- Ne koristite uređaj po jakom vetru ili kiši.
- Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti zbog opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Ne koristite uređaj za usisavanje prašine sa infektivnim rizikom.
- Ne koristite uređaj bez pravilno postavljenog rezervoara za prljavu vodu.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servis ili kvalifikovana osoba.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, uz nadzor ili obuku za bezbednu upotrebu. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora.
- Uređaj se može koristiti na frekvenciji 50 Hz ili 60 Hz bez potrebe za podešavanjem.

PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVODA

Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa kućnim otpadom u EU. Da biste sprečili štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi, reciklirajte proizvod na odgovoran način. Za povrat uređaja koristite sisteme za sakupljanje ili se obratite prodavcu kod koga je proizvod kupljen.

MERE OPREZA KOD POJEDINIH KVAROVA

- Uređaj je prvenstveno namenjen za mokru upotrebu; ne koristite ga za usisavanje velikih količina suve prašine.
- Ako je temperatura veoma niska, osušite rezervoar za prljavu vodu, rezervoar za čistu vodu i unutrašnjost creva kako biste sprečili smrzavanje.
- Ako je crevo zapušeno, uklonite strana tela pre ponovne upotrebe.

PRAVILNA UPOTREBA KABLA I UTIKAČA

- Povremeno očistite utikač.
- Pravilno uključite utikač u utičnicu.
- Isključite uređaj iz struje ako se neće koristiti duže vreme.
- Isključite uređaj pre održavanja, provere ili pomeranja.
- Ne uključujte i ne isključujte uređaj mokrim rukama.
- Držite utikač van domašaja dece.
- Ne oštećujte kabl za napajanje i ne povlačite utikač silom.
- Ne koristite uređaj ako su kabl ili utikač oštećeni.
- Ne koristite preopterećene utičnice.
- U slučaju kvara odmah isključite napajanje i izvucite utikač.

ZABRANJENO USISAVANJE

- Suva prašina
- Velike količine praha
- Velike količine peska i kamenja
- Velike količine otpada
- Metalni predmeti kao što su igle i čiode
- Velike plastične kese i čarape
- Predmeti koji se lako zaglave u uređaju

OPREZ

- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim čišćenja.
- Uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- Ne približavajte uređaj vatri ili grejnim uređajima.
- Prekinite rad ako je mlaznica za raspršivanje vode zapušena.

- Prekinite rad ako u uređaj uđu strana tela.
- Pre ponovne upotrebe ispraznite rezervoare ako dođe do blokade.
- Ne nagnite uređaj i ne stojte na njemu.
- Ne koristite uređaj na mestima dostupnim deci.
- Nije namenjen za spoljašnju upotrebu.
- Ne koristite uređaj ako je usisni otvor zapušten.

UPOZNAVANJE SA UREĐAJEM

SPISAK DELOVA

1. Ručka
2. Prekidač
3. Velika četka
4. Rezervoar za čistu vodu
5. Dugme za otpuštanje četke
6. Drška četke
7. Kuka za četku
8. Dugme za rezervoar prljave vode
9. Rezervoar za prljavu vodu
10. Kabl za napajanje
11. Držač kabla
12. Crevo
13. Mala četka
14. Deo za samočišćenje

PRIPREMA PRE UPOTREBE

1. Skinite kuku za crevo sa ručke, umetnite je u uređaj i čvrsto zavrните.
2. Izvadite rezervoar za čistu vodu (povucite pod uglom od 30°).
3. Izvadite zaptivku, napunite rezervoar i ponovo ga zatvorite.
4. Vratite rezervoar tako da prvo učvrstite donji deo.
5. Sastavite četku po potrebi.
6. Obmotajte crevo oko baze i pričvrstite kuku.

NAČIN UPOTREBE

1. Uključite kabl u utičnicu i pritisnite dugme ON/OFF.
2. Pritisnite dugme za raspršivanje vode.
3. Pomerajte četku napred–nazad radi uklanjanja mrlja.
4. Pritisnite četku na mesto mrlje kako biste usisali prljavu vodu.
5. Nakon čišćenja isključite uređaj i odložite crevo.

Napomena: Rezervoar za prljavu vodu čistite nakon svake upotrebe kako biste sprečili neprijatne mirise.

6. Za veće površine koristite veliku četku radi uštede vremena.

ČIŠĆENJE TVRDOKORNIH MRĽA

Za tvrdokorne mrlje koristite deterđent za tkanine. Pomešajte vodu i deterđent u odgovarajućem odnosu i napunite rezervoar do oznake „FULL“.

1. Otvorite zaptivku za sipanje vode i napunite rezervoar.
2. Dodajte deterđent u rezervoar.

ČIŠĆENJE REZERVOARA ZA ČISTU VODU

1. Ispraznite vodu iz rezervoara.
2. Vratite prazan rezervoar i pritisnite dugme za raspršivanje kako biste ispustili preostalu vodu.
3. Nakon isključivanja nagnite uređaj da bi se sva voda ispustila.

ČIŠĆENJE REZERVOARA ZA PRLJAVU VODU

Rezervoar za prljavu vodu čistite nakon svake upotrebe.

1. Proverite da li u rezervoaru za čistu vodu ima dovoljno vode, umetnite deo za samočišćenje u ručku, uključite uređaj i pritisnite dugme za raspršivanje.
2. Očistite rezervoar pre nego što nivo dostigne oznaku „FULL“. Plovak automatski zaustavlja usisavanje kada je rezervoar pun.
3. Izvadite rezervoar, otvorite poklopac i izvadite cev za vazduh i plovak.
4. Očistite sve delove.
5. Očistite cevi rezervoara i vođice, pravilno vratite plovak i cev, zatim zatvorite poklopac.
6. Vratite rezervoar u uređaj.

PITANJA I REŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj ne radi nakon uključivanja

– Utikač nije pravilno uključen

– Kabl je oštećen

→ Isključite uređaj, pravilno uključite ili kontaktirajte servis.

Ne izlazi voda ili izlazi mala količina vode

– Mlaznica za raspršivanje je zapušena

– Oštećena ručka ili pumpa

→ Skinite četku, očistite mlaznicu ili kontaktirajte servis.

Slabo ili nikakvo usisavanje

- Uređaj nije uključen
- Rezervoar za prljavu vodu je pun
- Crevo nije ispravno
- Sundeš za vazduh je zapušten

→ Uključite uređaj, ispraznite rezervoar, proverite crevo, očistite ili zamenite sundeš.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv: Prenosni čistač tepiha

Model: W05-75

Napon/Frekvencija: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Nazivna snaga: 750 W

Maksimalni podpritisak: ≥ 15 kPa

Kapacitet rezervoara (čista / prljava voda): 1080 ml / 800 ml

IP zaštita: IPX4